

<ギャラリーバー⑤>

■ 鏡板前後傾き調整

サイドレールのフロントカバーをずらします



サイドレールを外します



鏡板側に取付けられているローレットネジを回して傾斜調整をします



サイドレールを元の位置に戻した後、フロントカバーを元の位置に戻します

