

<引出しレール+サイドレール調整方法⑦ >

■上下調整 (±2mm)

②の固定ネジを緩めます。



③の高さ調節ネジを回して高さを調整し、②の固定ネジを締め付けます。



■前板の傾き調整

サイドレールと、前板固定部のネジを斜め下からドライバーで回して調整します。

