

<引出しレール調整方法⑤ >



① カバーを外す



② 左右調整 (±1mm)

ネジをゆるめて前板を左右調整します



③ 上下調整 (±2mm)

ネジをゆるめて偏心ネジで上下調整
します



④ 調整後外したカバーを取付ける