

施主様へ

注意事項

本製品をより安全に長くご愛用していただくために、以下の事項をお守りください。

1. 本製品は一般住宅用です。
2. 本製品の強度設定は、製品単体における強度によるものです。
設置面・施工方法により固定部のゆりみ等が発生しないよう、専門の施工業者とお打ち合わせください。
3. 設置面・施工方法による製品のぐらつきや破損、またこれらに伴う損害について、
当社はその責任を負わないものといたします。
4. 用途以外での使用はしないでください。遊具等の用途で使用すると思わぬ事故につながる恐れがあります。
5. 故意にひっぱったり揺らしたりしますと、固定部のゆりみ等により事故につながる恐れがあります。
6. 形状変形や怪我をする危険がありますので、蹴る等の危険行為はしないでください。
7. 本製品は金属製品のため、夏場や直射日光下では表面温度が高くなる場合があります。
素手や素足での接触、ペットの接触等には十分注意してください。



お手入れ方法

定期的なお手入れを行うことでより長くご愛用していただけます。

1. やわらかい布でから拭きしてください。
2. 汚れがひどい場合は、やわらかい布にうすめの中性洗剤をつけ、かたく絞って拭いてください。
3. シンナーやみがき粉をタワシを用いて清掃することは避けてください。塗装剥がれや傷・変色等の原因となります。
4. お手入れの際は安全を考慮しゴム手袋を着用して行ってください。

製品の保証について

この製品は、一般住宅用です。公共施設には適しておりませんので、一般住宅以外に使用しないでください。

無理に使用し、破損・損傷した場合、当社はその責任を負わないものといたします。

- ・保証期間ご購入日から1年を保証期間としております。
 - ・保証内容保証期間中に、適切な使用状態において破損・損傷が発生した場合には次頁(免責事項)の内容を除き無償にて修理及び交換いたします。
 - ・免責事項(保証期間内でも次の様な場合は有償対応となります)
1. 本来の用途以外で使用した場合による破損・損傷
 2. 適切な使用、お手入れを行わなかった事による破損・損傷
 3. 取付説明書に基づかない施工方法の起因による破損・損傷
 4. 天災等の不可抗力により、製品の性能を超えた事による破損・損傷
(地震、地盤下、火災、暴風、暴雨、洪水、雪崩れ、落雷等)
 5. 結露・凍結・風による風切り音等、自然現象や使用環境に起因する現象
 6. 海岸地域・温泉地等の塩害、工場地帯の粉塵等によるサビや腐食
 7. 使用に伴う接触部分の擦れによる傷・塗装剥がれ、経年変化による塗装の変色、めっきの劣化やこれらに伴うサビの現象
 8. 建築躯体の変形等、製品以外の不具合による破損・損傷
 9. お客様自身による、分解・加工が起因となる破損・損傷
 10. 犯罪行為等の第三者による破損・損傷

※修理又は移設等のご相談がございましたら お買い求めの販売店または工事店にお問い合わせください。

※安全ガイドは必ずお客様にお渡ししてください