



ご注意ください

- ・ 針を直接手で触ったり、回さないでください。故障の原因となります。
- ・ 時刻を合わせるときは、必ずムーブメントの“針回しつまみ”で合わせてください



ATTENTION

- ・ Please do not touch or manually turn the hands. It may damage the mechanism.
- ・ Please use the hand set knob to set the time.