

T-SMARTシリーズ 補修塗料 取扱説明書

ウレタン塗装の場合

送付物： A液＝主剤、B液＝硬化剤、C液＝シンナー 各1本

ご準備いただく物： 綿棒または筆

下地処理する際はサンドペーパー #180以上

<施工方法>

1. 必用に応じてサンドペーパー #180以上で研磨し下地処理を施してください。
2. A液＝主剤、B液＝硬化剤、C液＝シンナーを紙コップ等に全量入れよく混ぜてご使用下さい。
3. 約20分で表面は乾燥しますが完全硬化まで24時間は塗装部に触れないようご注意下さい。

※ご注意点※

- ・作業中、乾燥中ともも火気厳禁となります。
- ・作業中はよく換気するようご注意願います。
- ・塗料の廃棄時は新聞紙や布に薄く塗り日陰でしっかり乾燥させた上で可燃ゴミとして処理お願いします。

※塗料単体で廃棄する場合は自治体によっては処理方法が異なりますのでご注意下さい。

オイル塗装の場合

送付物： リボス クリアオイル 1本

ご準備いただく物： 綿棒または筆

ウエスまたは布

下地処理する際はサンドペーパー #180以上

<施工方法>

1. 必用に応じてサンドペーパー #180以上で研磨し下地処理を施してください。
2. 補修液の容器の蓋が閉まっている事をご確認の上、10回以上降ってからご使用下さい。
3. 木目に沿って薄く伸ばすように塗装してください。
4. 10分後、吸い込まない余分なオイルをウエスまたは布で拭き取り12時間以上乾燥させてください。

※ご注意点※

- ・塗り過ぎにはご注意ください。塗り過ぎるとツヤが出すぎたり乾燥に時間がかかります。また乾燥固化不良でベタつきが発生する場合がございます。
- ・オイルが染み込んだ綿棒、筆、ウエス、布などは、植物油の酸化作用による自然発火の危険があるため、必ず密閉された容器または水に十分浸してから廃棄するようにしてください。
- ・塗料の廃棄時は新聞紙や布に薄く塗り日陰でしっかり乾燥させ十分な水を含ませた上でビニール袋に入れて可燃ゴミとして処理お願いします。

※塗料単体で廃棄する場合は自治体によっては処理方法が異なりますのでご注意下さい。