

<引出しレール調整方法② >



左右調整をする場合は、鏡板と底板を連結しているL型金具のネジをゆるめてから調整してください。調整後必ず締めつけてください。
グラッドは、鏡板と底板を連結しているネジ（数本）をゆるめてから調整してください。調整後必ず締めつけてください。



① キャップを外す



② 上下調整（±2mm）

ネジをゆるめて偏心ネジで上下調整します



③ 左右調整（±1mm）

ネジをゆるめて前板を左右調整します