＜引出しレール調整方法⑬ ＞

左右調整をする場合は、鏡板と底板を連結しているL型金具のネジをゆるめてから調整してください。調整後必ず締めつけてください。グラッドは、鏡板と底板を連結しているネジ（数本）をゆるめてから調整してください。調整後必ず締めつけてください。

① キャップを外す

② 上下調整（±2mm）

ネジをゆるめて偏心ネジで上下調整します

③ 左右調整（±1mm）

ネジをゆるめて前板を左右調整します

miratap