

miratap

キッチン・カップボード・洗面

プッシュ式引出し開閉方法について


取扱説明書 01-KUB03H-00

プッシュ式引出しの開閉については、本説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。





引出し開閉時は、必ず引出しの中央部を押してください。

※ 引出し中央部以外を押された場合、開閉が出来ないことがあります。また、無理に引出したり、押し込んだりしないでください。
(引出し開閉不具合の原因になります)




■ 引出しの開け方

引出しの中央部を押して、引出しを開けてください。




■ 引出しの閉め方

① 最後まで手で押し込まず、引出しが閉まる手前約 3cm のところで「カチッ」と音が聞こえたら手を離してください。




② 引出しが自動的に閉まります。



引出しに体が触れるなど意図せずに開いてしまった場合は、そのまま押し込まないでください。一旦、引出しをいっぱいまで開いてから、引出しの中央部を押して閉めてください。

※ 無理に引出しを手で押し込んで閉めると、正常に閉まらずに引出し開閉不具合の原因になります。



miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター

受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。

<https://www.miratap.co.jp>

TEL: 0120-468-838

FAX: 0120-382-096

