

miratap

システムキッチン

プッシュ式引出し開閉不具合時の対応方法について

不具合対応説明書 01-KUB02H-00

プッシュ式引出しに、下記の開閉不具合が発生した場合、本説明書の手順通り対応をお願いいたします。

■ 引出し開閉不具合の内容


- ・引出しが閉まりきらず、戻ってしまう。
- ・プッシュしても、引出しが開かない。
- ・引出しを開閉させるとがたつく（動きが悪い）。
- ・引出しが作動しない。

■ 引出し開閉不具合の推定原因


引出し裏面に取付けてあるプッシュオープン部材がロックされている可能性があります。
不具合が発生した場合は、下記の手順に従ってロックを解除してください。

■ ロック解除の手順

① 引出しをあける。





② 引出し裏面手前側に取付けてある金属の棒（ロッド）をつまむ。



③ 金属の棒（ロッド）を 45° 程度ひねる。

パチン！と音が鳴り、ロックが解除される。

※ 金属の棒（ロッド）を 45° 回転させた後、手を離すと水平状態に戻ります。



プッシュオープン部材の○の部分
矢印の方向に手で動かしてロックを解除
すると、部材が破損する恐れがあります。

※ ○部分のダイヤルを回して前後
調整する際もご注意ください。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター

受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。

<https://www.miratap.co.jp>

TEL: 0120-468-838

FAX: 0120-382-096

