# miratap

コンパクトキッチン

取扱説明書 (保証書付) 01-SNC01T-04

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

# ●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害、 物損)に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。

(╲) 禁止 【↓ 実行 /べ 注意 お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。

### / 警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容

分解・改造はしないでください。 思わぬ事故の原因になることがあります。

加熱機器にて鍋や鉄板をご使用の際は、 ワークトップにはみださないでください。 ワークトップが加熱し、火災の原因になること があります。

組込まれる電気製品・加熱機器・レンジ フード・その他機器については、各取扱 説明書および本体の表示事項をよくお読 みのうえ、正しくお使いください。

加熱機器の使用後や外出のときは、スイッ チが「切」になっていることを確かめて ください。

使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因にな ることがあります。 キャビネット内部では、オーブントース 周囲の可燃物に着火し、火災の原因になること があります。

ターなどの電気製品を使用しないでくだ

加熱機器の上やまわりに燃えるものを絶 対に置かないでください。

重いものを1ケ所に集中して載せないで

商品の故障や火災の原因になることがあります。

ください。 変形するおそれがあります。 スイッチの切り忘れなどにより着火し、火災の 原因になることがあります。

### /!\ 注意 「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容

引出しの開閉時、レールにさわらないで ください。

さまには注意してください。

ケガをするおそれがあります。

ケガをするおそれがあります。

ないでください。

注意してください。

さい。

ケガをするおそれがあります。特に小さなお子 さまには注意してください。

ケガをするおそれがあります。特に小さなお子

レバーアームは、バネのテンションがか

かっています。取付ける前にレバーアーム

を、扉開閉位置から下方向に折りたたま

引出しの開閉時、手足をぶつけないよう

引出しは中央付近を持って開閉してくだ

引出しが傾いたりガタついたときは、レー

ルの調整ネジを締めなおしてください。

扉の開閉時、丁番にさわらないでください。

引出しおよび扉にぶら下がったり、大き く開けすぎたりしないでください。 破損やケガをするおそれがあります。

引出しには乗らないでください。 落下し、ケガをするおそれがあります。

棚板や引出しに規定重量以上の物を入れ ないでください。

商品の歪み・破損・落下の原因になることがあ

てんぷら油や多量の熱湯を、直接排水口 に流さないでください。

排水器具などが変形し、水漏れの原因になるこ とがあります。

加熱機器の使用中・使用後は、機器周辺 に直接手を触れないでください。

やけどをするおそれがあります。

照明器具やスイッチ、換気扇スイッチな どの電気器具に水をかけたり、濡れた手

混合水栓をご使用の際は、必ず水から出 してください。

やけどをするおそれがあります。

設置機器のアースは確実に取付けてくだ さい。 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

固形または粉末の塩素系洗剤・漂白剤・ ヌメリ取り剤は、使ったり近づけたりし ないでください。


水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレ スなどの金属やゴムの腐食・劣化の原因になり ます。保管の場所や方法に十分注意してください。 でさわらないでください。 感電の原因となります。


レンジフード・キャビネット・ウォール キャビネット・ワークトップに頭をぶつ けないよう注意してください。 ケガをするおそれがあります。

収納物は安定した状態で納めてください。 収納物が落下するおそれがあります。

# 各部の名称

# ◎センシー





# ■ 耐荷重

耐荷重については、下記の重量をお守りください。 引出し1ヶ所につき 12kg まで 棚板1枚につき 8kg まで

# 2 お手入れ方法

# ■ワークトップ・シンク・引出し・脚フレームのお手入れ

# 《通常のお手入れ》

水を含んだ布またはスポンジで水拭きしたあと、乾いた布でから拭きしてください。 ※ 水あかの原因になるため、水滴は残さないようにしてください。

# 《汚れているとき》

- 布またはスポンジに台所用中性洗剤を付けて、汚れを落としてください。
- 2 水を含んだ布で洗剤を拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。
- ※ ひどい汚れや落ちにくい汚れは、台所用液体クレンザーを付けて磨いてください。 その際、強くこするとキズがつくおそれがあります。
  - 熱したフライパン・鍋・火のついたタバコなど熱いものを、ワークトップやシ ンクに直接置かないでください。(変色・変形の原因になります)
  - 鍋・陶磁器など硬く重いものを、ワークトップやシンクに落としたり引きずっ たりしないでください。(キズ・へこみなどがつくおそれがあります)
  - 包丁やナイフなどの刃物を、直接ワークトップ上で使用しないでください。 (キズがつくおそれがあります)
  - ぬれたままの包丁・缶詰などの金属製品を長時間のせたままにしないでください。 (サビがうつる『もらいサビ』が発生するおそれがあります)
  - 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザーなどを使用しないでください。 (キズがつくおそれがあります)
  - シンクに粘度のあるものや油を流さないでください。
  - 酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤や漂白剤、ヌメリ取り剤は使用しないでくだ さい。(ステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化の原因になります)
  - 家庭用ワックス・シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。 (変色や変形のおそれがあります)
  - 塗装面にセロテープ・ガムテープを貼らないでください。 (剥した後、汚れが残るおそれがあります)



- 油・煮こぼれ・調味料の汚れは、すぐに水拭きしてください。 (サビ・変色の原因になります)
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤・塗料・マニキュアの除光液・インク・毛 染剤・うがい薬 (ヨード系) などが付着したときは、すぐに拭き取ってください。 (ワークトップをいためる原因になります)

# ■排水トラップのお手入れ

ゴミカゴ・フタなどは、お湯か台所用中性洗剤 を付けたスポンジでこまめに洗ってください。

# 《汚れているとき》

排水が詰まったり、流れにくくなったときは、 S字部分を取外して掃除してください。

月に一回は、洗浄することをおすすめします。 洗浄後、S字部分を取付け、水漏れがないか 必ず確認してください。





- 固形または粉末の塩素系洗剤・漂白剤・ヌメリ取り剤は使用しないでください。 (ステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化の原因になります)
- ゴミはこまめに捨ててください。(悪臭の発生や水詰まりの原因になります)
- 冬期寒冷地で、トラップ内部の水が凍ってしまう場合は、S字部分を外して 水を抜いてください。(変形や破損のおそれがあります)

# 3 各部の調整


# 《各部の調整》

設置完了後は、扉や引出しのがたつき・緩み傾きがないことを確認してください。 調整が必要な場合は、下記の要領で調整してください。

# 《引出しレールの調整》


調整をする場合は、底板の裏にある前板と底板との 補強ネジを取外してから調整してください。

※ 調整後は再度取付けてください。



# ● 左右調整

- ・左右の①を同時に押し、前板の固定を解除します。
- ・その状態で前板を左右に動かして左右調整をします。
- ・左右の①を離すと前板が固定されます。




# 左右調整 ± 1.5mm

# ● 上下調整

- ②の固定ネジを緩めます。
- ・3の高さ調節ネジを回して高さを調整をします。
- ・②の固定ネジを締め付けます。

# 上下調整 ± 2mm




# ● 前板の傾き調整

・サイドレールと前板固定部のネジを斜め下から ドライバーで回して調整します。

# 《引出しの取付け、取外し方法》


# ● 取付け方法

- ① キャビネット側のレールを引出してください。
- ②引出しをレールの上に水平に置いてください。 ※ 引出しの前部分が下がらないようにしてください。
- ③ 引出しにロックがかかるまで引出しをしっかり 押込んでください。




# ● 取外し方法

④ 引出しを手前までしっかりと引出し、上に持ち 上げてください。



# 《ウォールキャビネット 跳ね上げ丁番の調整》

微調整が必要な場合は、跳ね上げ丁番のネジ ① ② ③ をまわして調整してください。










# ● 扉開角度の調整

扉開角度を、出荷時 107°から 90°に変更可能です。

扉を 90°以下に開いていただき、④のストッパーをマイナスドライバーで下に下げると、 扉開き角度を90°に設定されます。







# 4 アフターサービス

保証書								
品 名	センシー				お名前			
保証期間	お買い上げ日から	3 年				様		
お買い上げ日	年	月	日	お客様	ご住所			
工事店	店 名				電話			
工事店	電話							

※士記はお客様でご記入をお願いいたします(サービスを依頼される際にお役に立ちます)

- 正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償にて修理または部品を送付いたします。
- 保証期間内でも、次の場合は有償扱いとなります。
- ア)使用上の誤りおよび不当な修理や設置による故障および損傷 イ)正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障および損傷
- ウ)弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障および損傷 エ)弊社以外の組立設置において、組立設置資料どおりに取付けを行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合
- オ) 設置床面の凹凸に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業 (扉の丁番調整など)
- 力)本来の目的以外の用途や一般家庭以外(例:車両・船舶への搭載、業務用など)に使用した場合の故障
- キ) お買い上げ後の取付場所の移動による故障および損傷
- ク) 天災地変など不可抗力による故障および損傷
- ケ)電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)および外部ノイズなどに起因する不具合 コ)消耗部品(照明の管球・グローランプ・パッキン・カートリッジなど)の劣化に伴う故障および損傷
- サ) 建築躯体の変形 (強度不足・ゆがみ) など商品本体以外の不具合に起因する商品の不具合および表面仕上げの色あせ などの経年変化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
- シ) 砂やゴミ、給水・給湯配管のサビなど、異物流入および水あかの固着に起因する不具合 ス) 海岸付近や温泉地など、地域における腐食性の空気環境・公害に起因する不具合
- セ) 温泉水や井戸水など、水道法に定められた飲料水の水素基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合
- 汚れやメッキ部品のサビ・カビなど、通常のお手入れ不足による不具合
- タ) ねずみ・昆虫など動物の行為に起因する不具合
- チ) 凍結による故障および損傷
- ツ)材料の性質上生じるもの(木・石など自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った商品の微妙な色目や表面 状態のばらつきなど)
- テ)タバコの火、商品を傷める薬品(有機溶剤・塩素系洗剤・強酸・強アルカリなど)の使用により発生した損傷
- ト)硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷 ナ)建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの
- こ)仕上げキズなどで引き渡し時にお申し出がなかったもの
- ヌ) 保証書の提示が無い場合
- ネ) 保証書にご購入者様情報やお買い上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句が書き替えられた場合 ノ) 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

# 廃棄処分について

廃棄の処分の際は、必ず専門業者に依頼してください。

ボルムアルナビト発散区分 ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・									
1	商品名	コンパクトキッチン							
2	製造企業名	株式会社 ミラタップ			PB	F☆☆☆☆			
3	ホルムアルデヒド発散区分	ルムアルデヒド発散区分 内装仕上げ、下地部分共に F☆☆☆☆		ホルムアルデヒド 発散材料区分詳細	MDF 合板	F☆☆☆☆ F☆☆☆☆			
4	表示ルール 「住宅部品表示 ガイドライン」		6						
5	製造番号および年月日	キャビネット本体に貼付の検査証により			接着剤	F☆☆☆☆			

# mıratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください https://www.miratap.co.jp

TEL: 0120-468-838 FAX:0120-382-096

