

## <小引出し前板調整方法>



① 裏面のネジ3ヶ所を緩める



② 前板を調整する



③ 裏面のネジ3ヶ所を締める