

【お客様用】

※注意※

凍結が予想される地域では、必ず水抜き栓を設置して下さい。

凍結破損で水漏れし、家財などを濡らす

財産損害発生のおそれがあります。

※凍結による破損は、お取付の地域に関わらず

保証期間内でも有料交換となります。

一度でも凍結すると破損し水漏れが発生するため、

確実に凍結防止策を講じてください。

水抜き栓を設置されていない現場で、凍結のおそれがある場合は、

次の処置によって凍結を予防できる場合があります。

●蛇口より少量の水を出して下さい。水を流し続けることで、
凍結を予防できる場合があります。

(目安として1分間に牛乳瓶1本程度)

●止水栓(元栓)を閉め、水栓柱の蛇口をすべて開放してください。
水栓柱内部の水が半分ほど抜け、凍結を予防できる場合があります。